

JOG WiFi の防護機能解除について

JOG WiFi は世界中のどこでもご利用になれる為、ご利用上のセキュリティー保護の為、ご契約時には「AppStore」などの一部のサービスに接続できないように設定しています。ご利用開始時に設定解除をして頂くことで、全てのコンテンツサービスに接続が可能となります。下記の手順に沿って解除を行ってください。※初めに JOG WiFi とスマホ等を WiFi 接続します。iphone は Safari から接続。

Step.01

WiFi が接続されたら、インターネットブラウザのアドレスバーに「192.168.43.1」を入力し設定ページへアクセスします

Step.02

画面中央「グリーン」部分をタップし、ID/PASS、両方に「admin」と入力してログインします。




Step.03

ログインしたら右下、最下部の設定をタップします。

Step.04

設定画面が開いたら「データ管理」をタップします。



Step.03

初期設定「防護機能をオン」になっていますので「オフ」にして頂くと防護時間が選択できます。防護時間を「完全に閉めるに」して頂ければ今後すべてのコンテンツがご利用可能となります。



※QR から「192.168.43.1」へかんたんにアクセスできます。

※お子様や、自分以外の方がご利用になる場合は、防護機能をオンにさせていただくことをお勧めします。